

Firma:  
Hirsch+Ihle, HG+UE GmbH

## Betriebsanweisung Müllpresse

Datum: 09.12.2023

Arbeitsplatz: Müllpresse

Unterschrift

Tätigkeit: Bedienung Müllpresse

### 1. Anwendungsbereich

#### Umgang mit Müllpressen

### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Hineinstürzen von Personen
- Quetschen und Scheren im Pressenbereich
- Hineinstürzen in den Presscontainer
- Verletzungsgefahr beim Positionieren von Absetzbehältern



### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Benutzung nur durch unterwiesenes Personal
- Prüfung der Presse und elektrischen Zuleitungen vor Arbeitsbeginn auf erkennbare Schäden
- Die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
- Aufstellung der Presse nur auf ebenen Untergrund. Für Behälter mit Rangierrollen maximale Neigung des Bodens 5°. Nur geeignete Pressen für Rampen einsetzen
- Absetzbehälter erst dann absetzen, wenn der rückwärtige Raum frei von Personen ist.
- Das Betreten bzw. Einsteigen in die Presse ist verboten
- Raum um die Presse freihalten, Stolperstellen beseitigen
- Vor Inbetriebnahme der Presse müssen eventuell erforderliche Absturzsicherungen (z.B. Steckgeländer an Rampen) in Schutzstellung gebracht werden.
- Schutz- und Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht werden
- Beseitigung von verkanteten Material nur im ausgeschalteten Zustand und unter Verwendung von Hilfsmitteln, z.B. einer Stange, durchführen
- Nach Beendigung der Arbeiten ist die Presse gegen unbefugte Benutzung zu sichern



### 4. Verhalten bei Störungen

Notruf:

**(0)112**



- Bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist die Presse stillzusetzen und gegen weitere Benutzung zu sichern
- Vorgesetzten informieren
- Störungsbeseitigung nur durch beauftragte Personen

### 5. Erste Hilfe

Notruf:

**(0)112**



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden

### 6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers
- Wartungsintervalle nach Herstellerangaben einhalten
- Regelmäßige Prüfung durch befähigte Person