

Firma:
Hirsch+Ihle, HG+UE GmbH

Datum: 08.12.2023

Betriebsanweisung Arbeiten mit Fahrzeug-Hubladebühne

Unterschrift

Arbeitsplatz: Lieferfahrzeug

Tätigkeit: Be-, und Entladen

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Hubladebühnen an Fahrzeugen.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Quetschen der Hände zwischen Hubladebühne und Fahrzeugbordwand
- Abstürzen von der Hubladebühne
- Verletzung durch rollende, rutschende oder kippende Last, z. B: Rollcontainer
- Quetschen der Füße beim Herablassen der Hubladebühne



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Hubladebühnen dürfen nur von über 18 jährigen, unterwiesenen und beauftragten Personen selbständig benutzt werden, Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Hubladebühne nur unter Aufsicht benutzen.
- Schutzschuhe tragen
- Rollcontainer gegen Wegrollen sichern
- Auf sicheren Standplatz achten
- Haltestangen beim Bedienen der Hubladebühne benutzen
- Das Hinunterspringen von der Bühne ist verboten!
- Keine Mitfahrer zulassen
- Gefahrenbereich beim Bedienen der Hubladebühne beobachten
- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
- Wartungs- und Prüfintervalle einhalten
- Bühne nicht überladen, Last möglichst nah zum Fahrzeug stellen, Lastangaben des Herstellers beachten

4. Verhalten bei Störungen

Notruf:

(0)112

- Bei Störungen der Hubladebühne im Straßenverkehr Warnweste anlegen
- Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten mitteilen

5. Erste Hilfe

Notruf:

(0)112



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal oder hiermit beauftragtes Personal